

オーバースライダーの脱着について

オーバースライダーの脱着式方法は2通りあります。

- ① キャリアステーごと外す＝個々のキャリアステー脱着方法参照
- ② 下記軸止めブラケットを外す方法（注意点有り）
旧型（反対側ロック）は下記赤文字注意



①オーバースライダーを斜めに降ろした状態にし10cm程度上方に上げた状態にします



②商品付随の工具（六角レンチとスパナ）で写真の軸止ブラケットを外します。サドル（黒いプラスチックのベース）も外れますので全て保管します



③フロントロックアッセンブリーも外れますので同時に外し保管します（ネジ緩めると金具は脱落しますので片手で保持下さい）



④本体を車から離します



⑤地上に降ろし取っ手を収納します

新型（フロントロックこの写真）の場合脱着の際にナットが噛まないようCRC等塗布下さい

（旧型の場合 この脱着はナイロンナットを緩めて取外しますので何度も脱着する場合は適宜ナット交換緩み止め確認が必要です）

連絡先 TEL (有) ファクトリーゼロ
046-238-9411