

ウインチバネ交換方法

(下記例はJL307S強化ウインチ(鉄)です)



Lの長い方がレバー
に取付ます

①ラチェットレバー部のボルトを抜き写真の様に
並べます



②交換バネを写真の様に入れます
(穴部にL部を入れる)

黒いレバーはここに位置
させておきます



③レバー部中心シャフト(楕円)の段付き
部をフレーム(楕円穴部)にはめます



④ボルトを通し直します、パイプも
一緒にボルトで貫通させます



⑥ナットを締めて完了です
(外すとき、締めるとき、CRC等
潤滑剤塗布下さい)