

品番 2042

品名 スナイプランチャーセット ストップタイプ+アルミ後端

セット内容 : ①2044

②2810R

③2031

④RF499

S級ランチャーウィスカポール ストップタイプ+アルミ後端

ランチャー用チークブロック (リベット付き)

ポールランチャー用リング (ストップタイプ)

ロンスタン リングアイスト ランチャー用 (4mmリベット付)

1本


3個

1個

1個

下記部品図及び取付位置はあくまで目安です
色々な艀装を確認の上作業して下さい。

ショックコードは
ポールランチャー用後端アルミに付属している
ショックコード取付ロープに繋げてご使用下さい。



ランチャーシートはポールランチャー用アルミ
から直接シートを出しブロックに繋げて通して使用下さい。

デッキ&マスト部、艀装は含まれません

